


SENSO 7



numer	symbol	nazwa części	grupa cenowa	uwagi
1	104020221	uszczelka sensora	B	
2	601030002	sensor IR	J	
3	701020037	uchwyt sensora	C	
4	105040018	perlator M24 chrom	D	
5	101010065	korpus Senso 7	S	wymaga potwierdzenia dostępności
6	701020038	śruba sensora	B	M5 x 30
7	102030096	wąż połączeniowy	D	M10 x 1/2" L400
8	102030097	wąż przyłączeniowy	E	1/2" x 1/2" L400
9	105060013	pierścień pod baterię	C	
10	102010016	zestaw montażowy	E	
11	602030002	elektrozawór/pojemnik na baterie	J	