



AXEL



numer	symbol	nazwa części	grupa cenowa	uwagi
1	105010052	słuchawka natryskowa	F	
2	105030048	uchwyt słuchawki	E	
3	105020004	wąż natryskowy	E	1/2" x 1/2" L1500

Axel



numer	symbol	nazwa części	grupa cenowa	uwagi
1	106010029	bateria	M	rozstaw 120
2	103010001	głowica mieszacza - 40 mm	G	
3	103020019	głowica przełącznika funkcji	G	średnica 32,5 (34), wysokość 84 (86)
4	101030048	uchwyt mieszacza	F	
5	101030049	uchwyt przełącznika funkcji	F	
6	102020041	rozeta mieszacza	C	
7	102020033	rozeta przełącznika funkcji	C	
8	102040022	osłona głowicy mieszacza	C	
9	105010111	dysza masażowa	G	
10	102030107	wąż połączeniowy	I	długość całkowita 210 cm
11	102050042	osłona węża deszczownicy	G	długość 65 cm
12	102060001	opaska zaciskowa	B	
13	102050007	kolanko węża połączeniowego - mosiądz	C	
14	102030065	wąż przyłączeniowy	E	1/2" x 1/2" L600
15	902010050	zestaw montażowy	F	
16				
17				
18				
19				
20				